

Foglio blocchetto < 1-100 SQUA
125 8 serie Gaggero

SET. 1. Sborra strumenti "topi proteggi fogli di lavoro"
togliere la revisione da tutti i fogli di lavoro.

2. Cambiare aggiornamento del modulo in G8 foglio
SET. Cambia in automatico in tutti gli altri fogli.

3. Aggiornare il numero di certificato e la relativa data
nello tabella in SET.

4. Inserire valori di

L_n (mm) Fisso

Scost a 20°C (μm) da certificato

μ scost (x blocchetti acciaio) da certificato

UAL (da verificare nel certificato).

• L'incertezza riportata nell'ultima colonna è il piccolo
ma nel SW strumenti almeno  grande.

CERTIF. 1 Cambiare il numero di certificato di taratura

ALLA FINE RIMETTERE BLOCCO AUE CELLE (NOPSW)